# Philips

Start med at tænde for tv'et og sæt det til almindelig tv-modtagelse, f.eks. af DR1. Efter endt kanalsøgning, bør du minimum finde 40 tv-kanaler. Såfremt du finder færre tv-kanaler, kan der være noget i din antenneinstallation, der skal ændres – eller måske er dit udstyr ikke klar til DVB-T2.

Hvis menuen på dit tv ser anderledes ud end i denne guide, så prøv at se vores guides til ældre tv-modeller.



1. Tryk på Home-knappen på fjernbetjeningen.



3. Vælg "Kanaler" (ligger til højre).



5. Vælg "Søg efter kanaler".



2. Gå til kategorien "Indstillinger" i bunden af siden.

Opsætning					
ætning	Lyd	>			
Opsi	Eco-indstillinger	>			
	Generelle indstillinger	>			
	Universaladgang	>			
	Trådløs og netværk	>			
	Antenne-/kabelinstallation				
	Satellitinstallation				

4. Vælg "Antenne-/Kabelinstallation.

Ar	Antenne-/kabelinstallation					
Antenne-/kabelinstallation	Installation	Opdatér din aktuelle kanalliste eller geninstaller alle kanaler.				
		Annalier	Start			

6. Vælg "Start".



### Kanalsøgningsguide

## Philips

Antenne-/kabelinstallation					
ion	iller	O Geninstallér kanaler	Vælg-Opdater- for kun at tilføje.		
Antenne-/kabelinstallat	Opdater eller geninsta	O Opdater digitale kanaler	Genindalier for at installere alle kanaler igen.		
•••		Anneller	Naeste		

7. Vælg "Geninstallér kanaler".



9. Vælg "Danmark".



11. Vælg "Antenne (DVB-T)".

An	Antenne-/kabelinstallation						
ion	iller	Geninstallér kanaler	Vælg -Opdater- for kun at tilføje , ma diaitale kanalet eller vælg -				
Antenne-/kabelinstalla	Opdater eller geninsta	O Opdater digitale kanaler	Gerinstaller- for at installere alle kacale: fget.				
		Annuller Forrig	e Næste				

8. Vælg "Næste"

An	Antenne-/kabelinstallation							
Antenne-/kabelinstallation	Land	Bosnien Hercegovina Bulgarien Bulgarien Danmark De Forenede Arabiske Emirator Estland Finitand Frankrig Courseinen	Vaelg dit land.					
			Forrige Næste					

10. Vælg	"Næste".
----------	----------

Antenne-/kabelinstallation						
tion	Antenne (DVB-T)	Kabel - installerer alle kanaler fra et tilsbetet kabel-TV-system				
Antenne-7kabelinstallat Antenne eller ke	O Kabel (0V2-C)	(analog og DVB-C).				
	Anoder	e Næste				

12. Vælg "Næste".



### Kanalsøgningsguide

### Philips

An	Antenne-/kabelinstallation				
tion	jtal	O Digitale og analoge kanaler	Vælg den type kanaler, du vil installere		
stalla	og/diç	O Kun digitale kanaler			
abelin	Anal				
ne-/k					
Anter					
		Forige	Næste		

13. Vælg "Kun digitale kanaler".

15. Vælg "Start".



An	Antenne-/kabelinstallation							
ion	ital	O Digitale og analoge kanaler	Vælg den type kanaler, du vil					
stallat	gib/ge	Kun digitale kanaler						
Antenne-/kabelin	Anak							
			Forrige Naeste					

14. Vælg "Næste".

Antenne-/kabelinstallation							
Antenne-/kabelinstallation	Søger	Digitale kanaler Analoge kanaler			0	Sog	ger. Dette kan tage filere uutter
		Trin 1:	10%				
		Samlet forløb:	17%				
		Stop					

16. Søgningen tager ca. 2 minutter.



17. Vælg "Udført" efter endt kanalsøgning.



18. Du er nu klar til at se tv.

