Sådan tilslutter du din Chromecast med Google TV

NORLYS

Inden du går i gang

Tjek, at du har:

- En smartphone eller tablet (anbefales, men er valgfrit)
- Et tv eller en skærm med HDMI-indgang
- En Google-konto få hjælp til oprettelse af konto i trin 1.
- Adgang til et sikkert wifi-netværk

Vigtigt

Du skal have en Google-konto, inden du går i gang

1. Sådan opretter du en Google-konto

- 1. Scan QR-koden her på siden med kameraet på din smartphone/tablet, eller besøg google.com/account/about for at oprette en Google-konto.
- 2. Vælg 'Opret en konto'.
- 3. Vælg en Google-mailadresse, eller tilføj din egen mailadresse.
- Indtast dine oplysninger i formularen, og tryk på 'Næste'. Gentag dette trin, indtil du har udfyldt alle oplysninger.
- 5. Vælg, hvilke data Google må indsamle om dig, og hvordan de må bruges.
- Bekræft de valgte cookies og indstillinger ved at trykke på 'Bekræft' nederst på siden.
- 7. Accepter vilkår og beskyttelse af personlige oplysninger ved at trykke på '**Jeg accepterer**' nederst på siden.
- 8. Din Google-konto er nu oprettet.

Du kan nu logge ind på din nye Chromecast med den e-mailadresse og adgangskode, som du tastede i formularen.



Google frigiver regelmæssigt nye versioner og opdateringer til deres software. Der tages derfor forbehold for, at billeder og trin-for-trin vejledninger i denne guide kan være forskellige fra dine produkter og de trin, der vises på skærmen.

2. Sæt batterier i fjernbetjeningen

Start med at sætte de medfølgende batterier i din nye fjernbetjening.



3. Forbind Chromecast med tv og tilslut strøm



- 1. Slut USB-strømkablet til din Chromecast
- 2. Sæt din Chromecast i en ledig HDMI-indgang i dit tv
- 3. Sæt den anden ende af USB-strømkablet i den medfølgende strømadapter, og slut den derefter til en ledig stikkontakt
- 4. Vælg den HDMI-indgang på dit tv, som din Chromecast er tilsluttet
- 5. Du får nu vist en velkomstside på din tv-skærm

4. Download Google Homeappen (anbefales)



Download **Google Home-appen** til din smartphone eller tablet. Du finder appen i App Store eller Google Play. Scan QR koden med kameraet i din smartphone/tablet.

5.1 Konfigurér din Chromecast med Google TV

Du skal nu konfigurere din Chromecast. Vi anbefaler, at du gør det via Google Home-appen (5.1). Alternativt via fjernsynet (5.2).

- 1. Åbn Google Home-appen på din smartphone eller tablet. Husk at aktivere Bluetooth
- Tryk på "Konfigurer Chromecast" og følg vejledningen i appen. Når du bliver bedt om at scanne QR-koden på din tv-skærm, skal du åbne kameraet på din enhed og holde det foran QR-koden
- 3. Konfigurationen er nu gennemført, og din Chromecast begynder at installere dine apps. Det kan tage et par minutter
- Tv-skærmen viser nu "Velkommen. Din Chromecast med Google TV er klar." Vælg Gå på opdagelse for at komme til skærmen Hjem

5.2 Konfiguration via fjernsynet

Ønsker du ikke at konfigurere din Chromecast via Google Home-appen, kan du vælge at konfigurere den via dit fjernsyn. Vær opmærksom på, at det tager lidt længere tid.

- 1. Vælg "Konfigurer på fjernsynet"
- 2. Vælg wifi-netværk, og indtast din wifi-kode
- 3. Log ind med din Google-konto, og følg vejledningen på skærmen
- 4. Din Google TV-fjernbetjening er nu konfigureret. Tryk på "fortsæt"
- 5. Konfigurationen er nu gennemført, og din Chromecast begynder at installere dine apps. Det kan tage et par minutter
- Tv-skærmen viser nu "Velkommen. Din Chromecast med Google TV er klar." Vælg Gå på opdagelse for at komme til skærmen Hjem

6. Få Norlys Play på din Chromecast

Du kan nu hente Norlys Play ved at søge på "Norlys Play" i søgefeltet. Tryk "Installer".



Du kan finde hjælp til login og brug af Norlys Play på norlys.dk/gig-norlys-play

Tips til dig

Hvis billedet hakker, når du bruger din Chromecast

Prøv at ændre HDMI-tilstanden. Først skal du sikre, at din enhed er på samme wifi-netværk som din Chromecast. Åbn derefter Google Home-appen og find din Chromecast under 'Enheder'. Øverst til højre på enhedskortet skal du trykke på enhedskortmenuen og 'Indstillinger'. Tryk på afkrydsningsfeltet ud for 'Anvend 50 Hz HDMI-tilstand' - nu har du ændret HDMI-tilstanden.

Download apps til din Chromecast

Udover Norlys Play-appen kan du også hente dine andre yndlingsapps ned på din Chromecast med Google TV. Du finder dem ved at søge dem frem i søgefeltet på hjemmeskærmen.