Samsung

Start med at tænde for tv'et og sæt det til almindelig tv-modtagelse, f.eks. af DR1. Efter endt kanalsøgning, bør du minimum finde 40 tv-kanaler. Såfremt du finder færre tv-kanaler, kan der være noget i din antenneinstallation, der skal ændres – eller måske er dit udstyr ikke klar til DVB-T2

Hvis menuen på dit tv ser anderledes ud end i denne guide, så prøv at se vores guides til ældre tv-modeller.



1. Tryk på MENU eller huset (ny model) på fjernbetjeningen.







5. Vælg "Automatisk søgning".



2. Vælg "Tv".

_		No.	
5 2	Billede	Udsendelse	
-		Automatisk søgning	
¢.	Lyd	Programvurd.lås	
Ø	Udsendelse	Kanallås	Til
6	Netværk	Fælles interface	
447		Dobbelt lyd	
×	System	Ekspertindstillinger	
[2]	Support		

4. Vælg "Udsendelse".



6. Vælg "Start".

NORLYS

Kanalsøgningsguide



7. Vælg "Antenne" + "Luft".



9. Vælg "Søg".



11. Vælg "Luk" efter endt kanalsøgning.

Vælg hvert element, og væ Vælg Digit	Scan kanaler element, og vælg den korrekte indstilling. Vælg derefter Søg for at søge efter kanaler. Vælg Digital og Analog eller Digitat eller Analog for kanalscanning.					
Antenne			Luft			
Kanaltype		Digital og A	inal			
		Digital	\checkmark			
		Analog				
	لي Sog					

8. Vælg "Kanaltype" + "Digital".

Scan kanaler Søger efter kanaler	
DTV Luft 51	72%
Digital	14
-Tv	14
-Radio	
-Data/andet	
i Stop	

10. Kanalsøgningen er nu igangsat.



12. Du er nu klar til at se tv.

