SONY

Start med at tænde for tv'et og sæt det til almindelig tv-modtagelse, f.eks. af DR1. Efter endt kanalsøgning, bør du minimum finde 40 tv-kanaler. Såfremt du finder færre tv-kanaler, kan der være noget i din antenneinstallation, der skal ændres – eller måske er dit udstyr ikke klar til DVB-T2

Hvis menuen på dit tv ser anderledes ud end i denne guide, så prøv at se vores guides til ældre tv-modeller.





1. Tryk på Home-knappen på fjernbetjeningen.



3. Vælg "Digital opsætning".



5. Klik på "Ja".

2. Vælg "Indstillinger" (værktøjskassen).



4. Vælg "Digital automatisk programindstilling".

	Vælg din TV-forbindelse.	
D D	Antenne Kabel-TV	
	1.14	

6. Vælg antenne.

NORLYS

Kanalsøgningsguide

SONY

100			
đ	Digital automatis	sk programindstilling	
		Antal fundne tjeneste <mark>r:</mark> 1	4
		Søger 85%	

7. Vent på at den automatiske kanalsøgning er færdig (tager ca. 2 minutter).



8. Du er nu klar til at se tv.

Digital automatisk programindstilling				
	Antal fundne tjenester: 45			
	100%			
	Automatisk programindstilling er gennemført.	Automatisk programindstilling er gennemført.		

7. Tryk på "enter" (den runde knap i midten) for at afslutte kanalsøgningen.

