

Quick Start Guide IP-telefon snom D345



Foretag et opkald (3 måder):

- Indtast telefonnummer, løft røret
- Løft røret, indtast telefonnummer*
- Headset: Indtast telefonnummer*

Foretag et lokalkald eller udlandsopkald (2 måder):

- Indtastning skal afsluttes med
- Indtast telefonnummer, løft røret

Modtag et opkald (3 måder):

- Løft røret
- Tryk på Speaker
- Headset: Tryk på

Omstilling af et opkald (2 måder):

1. Giv modtageren besked:
 - a) Tryk på hold tasten, indtast telefonnummer*
Træk samtalen tilbage: Tryk på den blinkende lampe
 - b) Hvis modtageren accepterer: Tryk 2 gange på omstil tasten
2. "Blind" omstilling:
Tryk på omstil tasten, indtast telefonnummer* og læg røret på.
(Samtalen kan ikke trækkes tilbage)

*Ved lokalkald og udlandskald trykkes til sidst på

IP-telefon snom D345

Opkaldslampe
Hurtigt blinkende: Indk. opkald
Fast lys: Optaget



Navigationstast til display

- : Skift identitet for udgående kald
- : Viser indgående kald
- : Viser mistede kald (hvis programmeret)
- : Viser udgående kald

Annullér og OK taster

- Annullerer aktioner og input
- Bekræfter aktioner og input, gemmer

Funktionstaster, der kan programmeres

Audio kontrol taster

- Justerer ringe volume af indkomne kald eller volume under opkaldet.
- Mikrofon on/off
- Højtaler on/off
- Headset on/off

Servicekoder (indtastning afsluttes altid med )

Indtastning	Beskrivelse
*11*komponentnummer **11*komponentnummer	Tilmeld til kønummer Afmeld fra kønummer
*11*komponentnr.*mobilnr. **11*komponentnr.*mobilnr.	Tilmeld mobil til kønummer Afmeld mobil fra kønummer
*21*telefonnummer **21	Fast viderestilling - Til Fast viderestilling - Fra
*22*telefonnummer **22	Duokald - Til Duokald - Fra
31 *33*	Skjul nr., hvis normalt vist Vis nr., hvis normalt skjult
*5 *55*komponentnummer	Klokken Indtal velkomstbesked på en komponent (kø, valgmenu...) Feks. en besked, som kunderne skal høre, når de ringer ind på din kø, f.eks. komponentnummer 1500. Du taster: *55*1500
*56*komponentnummer	Indtal en besked, der skal høres af dig, når du besvarer et opkald fra en kø
*57*komponentnummer	Indtal en periodisk besked, som kunderne skal høre, mens de venter f.eks. i din kø
*66*TTMM **66	Vækning (TT=Time, MM=Minut) Vækning - Fra
*77 **77	Forstyr ikke - Til Forstyr ikke - Fra
*77*TTMM (TT=Time, MM=Minut)	Kunderne hører: "Personen, du ringer til er i møde. Personen tilbage kl. TT:MM" Ophæv med **77
*78*DDMM (DD = Dag MM=Måned)	Kunderne hører: "Personen, du ringer til, er ikke tilbage før DD.MM" Ophæv med **77
8*lokalnr.	Træk et ringende lokalnummer. Hvis fx lokalnr. 201 ringer, tast 8*201
118*telefonnummer	Tryk derefter på beskedtasten for at se navn og adresse på telefonnummer.