




Internet via telefonstik


Kvikguide til opsætning af din
Kaon router

Tjek boksens indhold


Det her skal du bruge:




Router



Strømforsyning



Kabel med små grå stik




Netværkskabel med gule stik

Tjek boksens indhold


Det her kan du få brug for:



Gennemgangsstik



Adapterkabel



Ekstra kabel med små blå stik

1. Find hovedstikket i din bolig og tjek stiktypen

Hvis du har flere telefonstik i din bolig, skal du finde hovedstikket. Hovedstikket ser ikke nødvendigvis anderledes ud end de øvrige, så du kan være nødt til at prøve dig frem og se, hvilket stik, der giver dig adgang, når du tilslutter din router. Tommelfingerreglen er, at hovedstikket er placeret i stueetagen, hvis der er flere etager i din bolig.

I illustrationerne herunder viser vi de mest gængse varianter:



Telefonstik



Kombineret
multi- og telefonstik




Multistik

2. Sådan tilslutter du din router

Se de vejledende illustrationer nedenfor og følg den illustration, der passer til det stik, der er i din bolig.


Til dig med multistik eller kombineret multi- og telefonstik

Kablet med de grå stik sættes i multistikket og i routeren ved indgangen kaldet DSL 1.



Til dig med telefonstik

Her skal du bruge gennemgangsstikket, som er vist på **side 3**. Sæt gennemgangsstikket i telefonstikket på væggen. Tilslut derefter kablet med de små grå stik i gennemgangsstikket og i routeren ved indgangen kaldet DSL 1.




Hvis illustrationerne ovenfor ikke stemmer overens med stikket i din bolig, skal du måske benytte et adapterkabel, som er med i kassen til din router. Hvis du fortsat er i tvivl om, hvordan du tilslutter din router, er du velkommen til at kontakte os.

3. Sæt strøm til og vent på grønt lys

Sæt strømforsyningen i routeren og herefter i stikkontakten. Tænd både stikkontakten og routerens strømknop.

Tjek at lampen lyser foran på routeren

I eksemplet herunder vises tilslutning af strømforsyning samt placering af routerens strømknop (eksemplet er vist med tilslutning af router med kombineret multi- og telefonstik).




Det kan tage op til 20 min før routeren er klar. Routeren er klar, når lampen ved **power**, **DSL1** og **internet** lyser konstant grønt. Bruges en trådløs forbindelse, vil lampen ved **wifi** også lyse. Læs mere om **wifi** under **punkt 4**.

4. Opret forbindelse til internettet

Du kan oprette forbindelse til din router trådløst via wifi eller via netværkskablet.

Netværkskabel

Ønsker du at oprette forbindelse med kabel, skal du bruge netværkskablet med de gule stik, som fulgte med routeren. Netværkskablet forbinder du mellem router (i indgangen kaldet **LAN1**) og din computer. Herefter bør du have forbindelse til internettet.



Trådløs tilslutning via wifi

Ønsker du at oprette forbindelse via **wifi**, skal du bruge netværksnavn og adgangskode, som du finder i bunden af din router. Indtast herefter dine oplysninger i netværksindstillingerne (**wifi**-indstillingerne) på din computer og andre enheder, som du vil oprette forbindelse til.

Det er en god idé at ændre netværksnavn og adgangskode til noget, der er nemt at huske. Gør du det, når du opretter din forbindelse første gang, slipper du for at skulle ændre det på øvrige enheder senere.



Vigtige tips til dig

1. Få bedre wifi-forbindelse

Du får generelt bedre internetforbindelse, hvis du kan placere din router højt, centralt og væk fra andet elektronisk udstyr, der kan genere signalet (trådløse apparater, mikroovne, radioer osv.). Undgå derudover at placere routeren op ad vinduer eller betonvægge. På norlys.dk kan du finde flere gode råd til, hvordan du får den bedst mulige wifi-forbindelse.

2. Få god hjælp hurtigt

Oplever du problemer med at installere din router eller har du andre spørgsmål, så ring til vores kundeservice på 7033 2033.

3. Gem din kvittering og ordrebekræftelse

Så har du altid dine koder og vigtige informationer både før og efter installationen. Og tjek, at du ikke begynder installationen før din startdato, der står i ordrebekræftelsen.