


Quick Start Guide Plantronics Voyager Legend CS headset


Plantronics Voyager Legend CS headset kan samarbejde med din fastnettelefon og din mobiltelefon.
Basen til headsettet tilsluttes en snom fastnettelefon via en EHS adapter ved hjælp af de viste medfølgende ledninger.



snom telefon

snom EHS adapter

Plantronics base




Oplad dit headset

Placer headsettet i opladningsenheden. Opladningsindikatoren blinker blå, når headsettet oplades, og lyser konstant blå, når headsettet er fuldt opladet. Oplad i mindst 20 minutter inden headsettet tages i brug. En fuld opladning tager 90 minutter.


Opkald med fastnettelefon

1. Mens du har headsettet på, tryk på opkaldsknappen.
2. Hvis du ikke hører en klartone, skal du justere konfigurationsknappen A-G, indtil du kan høre klartonen. Standardindstillingen A fungerer på de fleste telefoner.
3. Foretag testopkald fra fastnettelefonen.
4. Afslut opkaldet ved at trykke på opkaldsknappen igen.



Opkald med mobiltelefon


1. Hold opkaldsknappen indtil du hører en stemme, der siger "pairing".
2. Mens headsettets lamper blinker rød og blå, aktivér bluetooth funktionen på din mobil og vælg "PLT_Legend" på listen over fundne enheder.
3. Hvis mobiltelefonen beder om det, skal du indtaste 0000 som adgangskode. Når basen har en aktiv bluetooth forbindelse til mobiltelefonen, holder headsettets lamper op med at blinke, og du hører en stemme, der siger "pairing succesful".
4. Foretag testopkald fra mobiltelefonen.
5. Afslut opkaldet ved at trykke på opkaldsknappen.



Headset funktioner

1. Lydstyrke
2. Tænd/sluk
3. Magnetisk ladekontakt
4. Ring op/læg på
5. Mikrofon mute

ADVARSEL: Af hensyn til din egen sikkerhed bør du ikke benytte headsettet med høj volumen i længere tid ad gangen. Det kan forårsage høretab. Lyt altid ved en moderat lydstyrke.



Basens funktioner

1. Opkaldslampe
2. Power/bluetooth lampe
3. Ladelampe
4. Bluetooth parringsknap
5. Powerstik
6. Stik til EHS boks
7. Interface til telefon
8. Lydvolumn
9. Talevolumen
10. Lydkonfiguration

